

⚠ 注意 (設置上の注意事項)

禁止 屋外や湿気の多い場所、換気の悪い場所、周囲温度が氷点下になる場所、直射日光が当たる場所やストーブなど発熱物のそばには設置しないでください。
使えなくなったり、機器の性能が得られなかったり、機器の寿命を短くし、安全を損なう恐れがあります。不衛生になると臭いや雑菌発生の原因となり、それを飲用した場合は体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。

禁止 サーバーやボトルの周囲ににおいの強いものを置かないでください。
水の風味に影響を及ぼすことがあります。

禁止 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所やシンナー等の揮発性の高い溶剤等を機器の近くで使用しないでください。
爆発や火災の恐れがあります。

注意 電気プラグにホコリがないか確認し、コンセントにプラグの根元まで確実に差し込んでください。
ホコリが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の恐れがあります。

禁止 ホコリっぽい場所や不衛生な場所には設置しないでください。
水質が変化してそれを飲用した場合、体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。

⚠ 警告 (使用上の注意事項)

濡手禁止 電源プラグは濡れた手でさわらないでください。
感電の原因になります。

禁止 お客様ご自身では絶対に分解したり修理改善は行わないでください。
異常作動したり、感電や漏水の原因となります。

必ず行う 電源プラグのホコリは定期的に取りってください。
ホコリがたまると火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

電源抜く 焦げ臭い等の異常がある場合は、電源プラグを抜いて、販売店または取扱店に連絡してください。
異常のまま使い続けていると故障や感電、火災の恐れがあります。

禁止 幼児や正しく操作することが困難な人が、一人で操作しないでください。
火傷や感電の恐れがあります。

禁止 背面の放熱部から指や棒を入れないでください。
高温タンクで火傷したり、感電の恐れがあります。

禁止 電源コードを持ってプラグを引き抜かないでください。
コードを持って引き抜くとコードが破損し発熱、火災、感電の恐れがあります。

絶対禁止 ボトルに他の水や液体を入れたりそのボトルを機器に装填して使用しないでください。
不衛生になると臭いや雑菌発生の原因となり、それを飲用した場合は体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。

⚠ 注意 (使用上の注意事項)

禁止 他のボトルは使用しないでください。
このウォーターサーバーは当社ボトル専用です。水漏れの原因や不衛生になると臭いや雑菌発生の原因となり、それを飲用した場合は体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。

注意 2週間以上使用しない時は販売店または取扱店に連絡してください。
1ヶ月以上使用しない時は販売店または取扱店にメンテナンス(有償)を依頼してください。

注意 ボトルの差込口周辺はボトル交換の時に、冷水・温水蛇口の出口部は一日一回以上清掃してください。
不衛生になると臭いや雑菌発生の原因となり、それを飲用した場合は体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。

高温注意 温水を出す時は火傷に注意してください。

注意 HOT S/W(ホットスイッチ)はOFFにしないでください。
一年中スイッチを入れたままにして下さい。不衛生になると臭いや雑菌発生の原因となり、それを飲用した場合は体調に悪影響を及ぼす恐れがあります。

注意 ご使用時に特にご注意いただきたい事項があります。
『5. ご使用時に特にご注意いただきたいこと』をご覧ください。

注意 壁とウォーターサーバーの間にもものを置かないようにしてください。
冷却性能確保のため必要です。火災や故障の原因になります。

注意 電源コードが破損した場合は、電源プラグを抜き、販売店または取扱店に連絡してください。

お願い

電源抜く 雷が発生しはじめたら、すみやかに使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
雷により一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。雷がやんだら電源プラグを差し込んでください。

注意 空になったボトルはお住まいの地域の条例に従って廃棄してください。
● ボトル本体：PET
● プラスチックキャップ：その他のプラスチック
● ボトル底のテープ：その他のプラスチック